



FICHE D'INFORMATION N°6

Qu'est-ce que le Wi-Fi ?

Internet sans fil à la maison

Comprendre le Wi-Fi en 5 minutes — et l'utiliser en toute sécurité.

Vous entendez souvent parler du "Wi-Fi" mais vous n'êtes pas sûr de ce que c'est exactement ? Cette fiche vous explique simplement ce qu'est le Wi-Fi, comment il fonctionne chez vous, et comment l'utiliser sans danger.



C'est quoi le Wi-Fi ?

Une explication simple

Le Wi-Fi, c'est comme une **radio invisible** dans votre maison. Votre box Internet (le petit boîtier fourni par votre opérateur) envoie des signaux invisibles dans toutes les pièces. Votre téléphone, tablette ou ordinateur capte ces signaux et peut ainsi utiliser Internet — **sans aucun câble**.



La box Internet (aussi appelée routeur ou modem) est le petit appareil clignotant fourni par votre opérateur (Swisscom, Sunrise, Salt, Teleboy...). C'est elle qui crée votre réseau Wi-Fi à la maison.



Wi-Fi ou données mobiles — quelle différence ?



Wi-Fi (à la maison)

- ✓ Gratuit — inclus dans votre abonnement internet
- ✓ Rapide et stable
- ✓ Fonctionne seulement chez vous
- ✓ Idéal pour vidéos, photos, WhatsApp
- ✓ Ne consomme pas votre forfait mobile



Données mobiles (dehors)

- ✓ Utilisez votre forfait mobile (Go)
- ✓ Fonctionne partout en Suisse
- ✓ Peut coûter cher si dépassement
- ✓ Évitez les vidéos longues
- ✓ Pratique pour les urgences



Conseil d'or : Connectez-vous toujours au Wi-Fi quand vous êtes à la maison — vous économisez votre forfait mobile et profitez d'une connexion plus rapide.



Comment se connecter au Wi-Fi sur son téléphone ?

Sur Samsung (Android) — étape par étape

1

Ouvrez les Paramètres

Appuyez sur l'icône  engrenage sur votre écran d'accueil

2

Appuyez sur "Connexions"

Puis appuyez sur "Wi-Fi" et activez-le si ce n'est pas déjà fait

3

Choisissez votre réseau

Vous voyez une liste de réseaux Wi-Fi — appuyez sur le nom de votre réseau (ex. : "Maison_Bernard")

4

Entrez le mot de passe Wi-Fi

Ce mot de passe est écrit au dos ou en dessous de votre box Internet. Il s'appelle souvent "WPA Key" ou "Password"

5

C'est connecté !

L'icône  apparaît en haut de votre écran. Votre téléphone se reconnectera automatiquement à chaque retour à la maison.



Sécuriser son Wi-Fi



Mot de passe fort

Ne gardez pas le mot de passe d'origine si c'est quelque chose de trop simple. Changez-le depuis l'interface de votre box.



Réseau invité

Si des visiteurs veulent se connecter, créez un réseau Wi-Fi "invité" séparé — ils n'accèdent pas à vos appareils personnels.



Wi-Fi public — danger !

Dans les cafés, gares, hôtels — le Wi-Fi public est peu sécurisé. Ne faites pas votre e-banking sur un Wi-Fi public.



Mise à jour de la box

Votre box se met à jour automatiquement. Ne débranchez pas votre box si un voyant clignote la nuit — c'est une mise à jour.



Conseils SeniorPhone

- Notez votre mot de passe Wi-Fi quelque part de sûr — vous en aurez besoin pour les nouveaux appareils
- Si Internet ne fonctionne plus, **éteignez et rallumez votre box** — ça résout 80% des problèmes
- Placez votre box dans un endroit central de votre logement pour une meilleure couverture
- Le Wi-Fi ne passe pas bien à travers les murs épais — si le signal est faible, rapprochez-vous de la box
- Sur votre téléphone, activez l'option **"Se connecter automatiquement"** pour votre réseau Wi-Fi



Wi-Fi public — les pièges à éviter

- ⚠ Ne faites **jamais votre e-banking** sur un Wi-Fi public (café, gare, hôtel)
- ⚠ Méfiez-vous des réseaux qui s'appellent "Free WiFi" ou "WiFi Gratuit" sans identification — ils peuvent être pirates
- ⚠ Ne faites pas d'achats en ligne avec votre carte bancaire sur un Wi-Fi public
- ⚠ Sur votre téléphone, désactivez la connexion automatique aux réseaux Wi-Fi inconnus



Ce qu'il faut retenir

- Le Wi-Fi c'est Internet sans fil — gratuit chez vous, inclus dans votre abonnement.
- Connectez-vous toujours au Wi-Fi à la maison pour économiser votre forfait mobile.
- Le mot de passe Wi-Fi est au dos de votre box — notez-le quelque part de sûr.
- Si ça ne fonctionne plus : éteignez et rallumez la box — ça suffit souvent.
- Wi-Fi public = danger pour l'e-banking et les achats en ligne.

Ce mois-ci, SeniorPhone est soutenu par :

[Espace réservé au sponsor du mois]

Un seul sponsor par mois — pour garder votre confiance.

Sécurité — À retenir absolument

Ne communiquez jamais vos mots de passe ou codes à qui que ce soit

Ni par téléphone, ni par email, ni par SMS. Ni votre banque, ni la police, ni un opérateur ne vous les demanderont jamais.

Appel masqué — ne pas répondre

Un numéro masqué cache volontairement son identité. Raccrochez sans hésiter.

Numéro inconnu — évitez de répondre

Laissez sonner, attendez un message vocal, rappelez uniquement si nécessaire. Ne rappelez jamais un numéro 0900.

Faux policier ou faux banquier — raccrochez et appelez le 117

La vraie police et votre banque ne vous demanderont JAMAIS de remettre de l'argent ou votre code PIN par téléphone.

Ce bandeau apparaît sur chaque fiche SeniorPhone — parce que votre sécurité est notre priorité absolue.

SeniorPhone — L'information numérique simple et honnête pour les seniors

 Pour recevoir cette fiche par email : inscrivez-vous gratuitement sur seniorphone.ch

Fiche N°6 · Qu'est-ce que le Wi-Fi ? · © SeniorPhone

Aucune publicité intrusive. Un seul sponsor par mois. Toujours gratuit.